



Betjeningsvejledning - kasseterminal


Handling	Handling
1. Tænd for terminalen 	2. Hovedskærm  Swipe op så du kan logge på
3. Indtast kode 6891 	4. Vælg produkt 

Betjeningsvejledning - kasseterminal


5. Angiv antal



..Og tryk på Tilføj...



6. Vælg flere produkter eller tryk på Betal




7 Læg kort eller mobiltelefon på



Betjeningsvejledning - kasseterminal

Hvis terminalen beder om at kortet skal indsættes sker sker det her:



Afslut med tryk på Ingen kvittering

